
Bruksanvisning for programmering av håndsender til Windsor TS971 styring



Bilde av TS 971

1. Skru opp dei 2 skruene som vist på [Bilde A](#)



2. Trykk inn knappen merket **Trykknapp** på bilde (Hold knappen inne i min 3 sek).
3. Det begynner nå å blinke **0.0** i displayet
4. Vri så på knappen til det vises **7,6** i displayet
5. Trykk så inn knappen igjen
6. Vri så knappen til det vises **.2** i displayet
7. Trykk så inn knappen igjen.
8. Vri så knappen til det vises **7.7** i displayet
9. Trykk så inn knappen igjen slik at det blinker
10. Vri slik at det vises **.1** i displayet
11. Trykk så inn **stopknappen** på styringen
12. Trykk så på knappen på håndsenderen (**innen 10sek**)
13. Trykk så på trykknappen på styringen
14. Vri så knappen til det igjen står **0.0** i displayet
15. Trykk så en gang på knappen

Da er det bare å lukke igjen port styringen og senderen er da programmert mot denne port styringa